

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-220-РИП ГРАНД»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 4372-019-56433581-2008
РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.OP066.B00856



1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания от сети переменного тока, В	220
2.2. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более, Вт	1,0
2.3. Время работы от аккумуляторов, ч, не менее	7
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➤ рабочая температура, °С	0... +55
➤ относительная влажность при + 25 °С, %	90
➤ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5. Габаритные размеры, мм	330x150x62
2.6. Масса, кг	0,4
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	51
2.8. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

3. Комплект поставки.

• Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД», шт.	1
• Руководство по эксплуатации, шт.	1
• упаковка, шт.	1

4. Подготовка к работе.

- 4.1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
- 4.2. Отделить крышку плафона с надписью «ВЫХОД» или другой, определяется при заказе.
- 4.3. Подключить оповещатель к проводам сети переменного тока.
- 4.4. Закрепить основание на стене с помощью двух шурупов.
- 4.5. Тумблер включения питания от аккумуляторов, расположенный на правой стороне печатной платы перевести в верхнее положение.
- 4.6. Закрыть крышку плафона с надписью.
- 4.7. Включить питание ~220В.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис»,
РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1«В»
Тел. (3812) 58-44-68



По вопросам приобретения обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru